



GUIDE

MISE EN ROUTE



STRATOG RIP.

LES EXPERTS DU COLLAGE



ETAPE 1

Raccordez le tuyau au pistolet.
Serrez fort (pour éviter les fuites)
à l'aide d'une clé à molette.

ETAPE 2

Raccordez le tuyau à la bombonne.
Serrez fort (pour éviter les fuites)
à l'aide d'une clé à molette.



ETAPE 3

Ouvrez la valve et ne la
refermez jamais jusqu'à
épuisement total de la colle.

ATTENTION !
Une fois que la valve est ouverte
ne jamais la refermer !