



DESCRIPTION

Les solutions à base d'alcool sont le seul moyen connu d'inactiver rapidement et efficacement un large éventail de micro-organismes potentiellement nocifs. (Source OMS).

Les désinfectants à base d'alcool sont efficaces pour combattre de nombreux types de bactéries et de virus, y compris la grippe A, le rhinovirus et certaines souches de coronavirus.

Le STRATOGRIP SANI_700 est un désinfectant et nettoyant à base d'alcool spécialement formulé pour les opérations industrielles ou commerciales. Il est fourni en aérosol 400ml ou bonbonne de 22L.

Le séchage rapide et la pulvérisation en brouillard permet de désinfecter tout type de surface en un temps record.

CARACTÉRISTIQUES

- Désinfectant à base d'alcool (+70%)
- Application ultra-rapide
- Système entièrement portable et autonome
- Longue conservation
- Sans danger pour la peau



DONNÉES TECHNIQUES

- **Temps de séchage** : 1-2 min
- **Odeur** : Léger parfum floral
- **Couleur** : Transparent
- **Type pulvérisation** : Brouillard
- **Base** : Alcool (+70%)
- **Couverture** : Aérosol = 14m² / bonbonne = 650 m²

STOCKAGE, CONSERVATION & INFLAMMABILITÉ

Le désinfectant STRATOGRIP SANI_700 est garanti 12 mois à partir de la date de fabrication. Ne pas laisser le produit geler. Toujours remettre à une température ambiante avant utilisation pour une pulvérisation correcte. N'entreposez pas les produits directement sur un sol béton et ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C. Extrêmement inflammable. Tenir le produit éloigné de toutes sources de chaleurs / étincelles / flammes / surfaces chaudes. Ne pas fumer à côté, ne pas pulvériser vers une flamme ou vers toutes autres sources de chaleur.

Bonbonne sous pression : ne pas percer, ni brûler même après l'usage.

Bien lire et comprendre la fiche de sécurité et les mesures de précautions avant l'emploi.

Éliminer le contenu/bonbonne en accord avec les réglementations nationale en vigueur.



MODE D'EMPLOI

Aerosol :

1. Tenez-vous à 20/30cm de la surface à pulvériser et appliquez un spray uniforme de désinfectant sur la surface. Le produit s'évaporerait naturellement après 1 à 2 minutes.

Bonbonne :

1. Connectez le raccord flexible 4m au pistolet et à la bonbonne et serrez fort à l'aide d'une clé à molette pour éviter toute fuite.
2. Ouvrez la valve de la bonbonne (en tournant dans le sens inverse de l'aiguille d'une montre).
3. Ouvrez la molette du pistolet à fond et vous êtes donc prêt à pulvériser.
4. Se tenir à 20/30cm de la surface à pulvériser et appliquer un spray uniforme de désinfectant sur la surface. Le produit s'évaporerait naturellement après 1 à 2 minutes.

CONDITIONNEMENT



Bonbonne
Volume : 22 L / 20Kg



Aerosol
Volume : 400 mL

Les présentes indications techniques reposent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises et toute erreur, inexactitude, omission, insuffisance rédactionnelle qui résulte de l'évolution technologique et de la recherche entre la date d'émission de ce document et la date d'acquisition du produit ne pourra nous être opposée.

L'utilisateur du produit est tenu préalablement à sa mise en oeuvre de procéder à tout essai lui permettant de vérifier que le produit est adapté à l'emploi envisagé. En outre, tout utilisateur du produit est tenu de rechercher auprès du vendeur ou du fabricant toute information technique inhérente à la mise en oeuvre dans l'hypothèse où les indications dont il dispose lui semblent devoir être précisées, que ce soit pour un usage normal ou pour un usage spécifique de notre produit.

Notre garantie s'exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que des normes professionnelles en vigueur et encore conformément aux stipulations de nos conditions générales de vente.

Les données résultant de la présente fiche technique sont purement indicatives et non exhaustives tout comme l'est toute information fournie verbalement sur simple appel téléphonique d'un prospect ou d'un client.